

CHRYSLER



## ***Voyager 2003***

<b><i>Colour Code</i></b>	<b><i>Colour Name</i></b>	<b><i>Panel Number</i></b>
<i>PXR</i>	<i>Brilliant Black Crystal Pearl</i>	<i>039525</i>
<i>PDR</i>	<i>Crossfire Graphite Metallic</i>	<i>101967</i>
<i>PJR</i>	<i>Onyx Green Metallic</i>	<i>067973</i>
<i>PRV</i>	<i>Dark Garnet Red Pearl</i>	<i>034983</i>
<i>PBQ</i>	<i>Sprinter Steel Blue</i>	<i>059748</i>
<i>PB7</i>	<i>Patriot Blue Pearl Metallic</i>	<i>056580</i>
<i>PS2</i>	<i>Bright Silver Metallic</i>	<i>074611</i>
<i>PFF</i>	<i>Light Pewter Metallic</i>	<i>075863</i>
<i>PW1</i>	<i>Stone White</i>	<i>015069</i>

## ***PT Cruiser 2003***

<b><i>Colour Code</i></b>	<b><i>Colour Name</i></b>	<b><i>Panel Number</i></b>
<i>PX8</i>	<i>Black</i>	<i>078399</i>
<i>PS2</i>	<i>Bright Silver Metallic</i>	<i>074611</i>
<i>PMT</i>	<i>Deep Cranberry Metallic</i>	<i>033686</i>
<i>PB5</i>	<i>Electric Blue Metallic</i>	<i>039527</i>
<i>PEL</i>	<i>Inferno Red Metallic</i>	<i>034461</i>
<i>PKJ</i>	<i>Light Almond Metallic</i>	<i>037678</i>
<i>PJR</i>	<i>Onyx Green Metallic</i>	<i>067973</i>
<i>PB7</i>	<i>Patriot Blue Pearl Metallic</i>	<i>056580</i>
<i>PBQ</i>	<i>Sprinter Steel Blue</i>	<i>059748</i>
<i>PW1</i>	<i>Stone White</i>	<i>015069</i>

## ***Crossfire 2003***

<b><i>Colour Code</i></b>	<b><i>Colour Name</i></b>	<b><i>Panel Number</i></b>
<i>P41</i>	<i>Black</i>	<i>078172</i>
<i>P61</i>	<i>Alabaster</i>	<i>024250</i>
<i>PS3</i>	<i>Sapphire Silver Metallic</i>	<i>101310</i>
<i>PRH</i>	<i>Crossfire Blaze Red Crystal Metallic</i>	<i>TBA</i>
<i>PDR</i>	<i>Crossfire Graphite Metallic</i>	<i>101967</i>